



die Temperatur kann mit der Kurbel eingestellt werden.

Temp. Fühler im Zyl. Kopf

zum Bypass

zum Wärmetauscher

vom Motor